

Amazon Alexa

Modèle 60WLDR-W-CA

Les détecteurs Wi-Fi de Kidde sont compatibles avec Amazon Alexa et l'Assistant Google. Utilisez des commandes vocales simples pour vérifier l'état de votre appareil. Commençons l'installation!

Commencer avec Alexa

1. Installez l'application Kidde depuis l'App Store ou Google Play, ou scannez le code QR indiqué à l'étape 1 du Guide de démarrage rapide fourni avec votre appareil Wi-Fi.
2. Ouvrez l'application Kidde, puis créez et activez votre compte.
3. Appuyez sur « Ajouter un appareil » et sélectionnez détecteur Kidde Wi-Fi correspondant.
4. Suivez les étapes de l'application pour configurer et connecter votre appareil Wi-Fi à l'application.
5. Une fois l'installation terminée, dans votre application Kidde :
 - Cliquez sur « Compte »
 - Faites défiler la page vers le bas pour accéder à la section INTÉGRATIONS DE MAISONS INTELLIGENTES
 - Sélectionnez le bouton « Alexa ».
6. Fermez maintenant l'application Kidde et ouvrez l'application Alexa.
7. Dans votre application Alexa :
 - Cliquez sur « Plus »
 - Cliquez sur « Compétences et jeux »
 - Cliquez sur la loupe et cherchez « Détecteur Kidde »
 - Cliquez sur « Avertisseur Kidde »
 - Cliquez sur « Démarrer »
8. Une fois la fonction activée, connectez-vous avec votre nom d'utilisateur et votre mot de passe de l'application Kidde.

Vous êtes prêt à utiliser votre appareil Kidde Wi-Fi via Alexa.

Dites simplement « *Alexa...* »

*** Conformément aux normes CUL, les fonctions de test et Smart Hush™ ne sont pas disponibles avec les assistants vocaux.**

Demandez à Alexa :

« *Alexa, demande au détecteur Kidde s'il y a des fuites d'eau.* »

ou

« *Alexa, demande au détecteur Kidde s'il y a des fuites d'eau au sous-sol.* »

« *Alexa, demande au détecteur Kidde quel est l'état de détection de gel.* »

ou

« *Alexa, demande au détecteur Kidde quel est l'état de détection de gel dans le sous-sol.* »



Assistant Google

Modèle 60WLDR-W-CA

Commencer avec l'Assistant Google

1. Installez l'application Kidde depuis l'App Store ou Google Play, ou scannez le code QR indiqué à l'étape 1 du Guide de démarrage rapide fourni avec votre appareil Wi-Fi.
2. Ouvrez l'application Kidde, puis créez et activez votre compte.
3. Appuyez sur « Ajouter un appareil » et sélectionnez l'appareil Kidde Wi-Fi correspondant.
4. Suivez les étapes de l'application pour configurer et connecter votre appareil Wi-Fi à l'application.
5. Installez l'application Google Home et connectez-vous avec votre compte Google.
6. Dans votre application Google Home :
 - Appuyez sur le bouton + (Ajouter) et sélectionnez « Configurer l'appareil »
 - Sélectionnez « Compatible avec Google »
 - Cliquez sur la loupe et cherchez « avertisseur Kidde »
 - Cliquez sur le lien et connectez-vous à votre compte d'application Kidde
 - Cliquez sur OK

Vous êtes prêt à utiliser votre appareil Kidde Wi-Fi via Google Assistant. Dites simplement « Hé Google... »

* Conformément aux normes CUL, les fonctions de test et Smart Hush™ ne sont pas disponibles avec les assistants vocaux.

Dites simplement

« Hé Google : »

« Hé Google, y a-t-il une fuite d'eau? »

« Hé Google, y a-t-il une fuite d'eau dans la cave? »

